



**МОСКОВСКИЙ  
СПОРТ**



Традиционные открытые московские городские соревнования  
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях,  
посвященные Дню гражданской обороны  
**«Кубок города Москвы»**  
23-24 октября 2021 года, Бутовский лесопарк

## ДОПОЛНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ

На соревнованиях применяется система электронной отметки SPORTident.

Чип электронной отметки выдается:

- для дистанции 2 класса – участнику в стартовом коридоре;
- для дистанции 3 и 4 класса – представителю делегации вместе с комплектом номеров.

Чип крепится на левое плечо участника, средство крепления предоставляется организаторами.

Порядок работы с отметкой на дистанциях всех классов:

	Станция отметки	Место расположения	Расстояние от станции до чипа, при котором происходит отметка	Примечание
СТАРТ	отсутствует			Старт осуществляется по третьему звуковому сигналу стартовых часов
ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА	бесконтактная станция	на входе и выходе рабочей зоны этапа	1.8 м и менее	
СНЯТИЕ С ЭТАПА	контактная станция «СНЯТИЕ»	у судьи на выходе из рабочей зоны этапа	контактно	Участник должен отметиться самостоятельно
ОТМЕТКА НА УЧАСТКАХ ОРИЕНТИРОВАНИЯ	контактная станция, работающая в бесконтактном режиме	КП	0.5 м и менее	Участник должен проконтролировать отметку по звуковому и световому сигналу чипа
ФИНИШ	бесконтактная станция	на линии финиша	при пересечении линии финиша	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTident

1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система отметки SPORTident. Система состоит из электронного чипа (бесконтактный чип SIAC), станции контактной и/или бесконтактной отметки.
2. Участник может отрегулировать крепление чипа «под себя». Чип крепится на левое плечо участника, средство крепления предоставляется организаторами. Запрещено крепление чипа скотчем или любыми другими средствами, портящими поверхность чипа.
3. В предстартовой зоне необходимо очистить чип в станции «ОЧИСТКА» (Рис. 1) Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы.



Рис.1 Световой индикатор, при успешной отметке чипа SIAC в контактной станции «ОЧИСТКА»

4. После очистки чипа необходимо активировать его в контактной станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек), при этом станция «ПРОВЕРКА» и чип SIAC издадут звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы (Рис. 2). Затем следует убедиться в активации чипа путем отметки в бесконтактной станции «ТЕСТ SIAC» (зона срабатывания – 0,5 м): при успешной активации в момент отметки чип издает звуковой сигнал, а затем работают его световые индикаторы (Рис. 3). Если чип не срабатывает в станции «ПРОВЕРКА» или «ТЕСТ SIAC», сразу же заявите об этом судье на старте и получите новый чип.



Рис.2 Световой индикатор, при успешной отметке (активации) чипа SIAC в контактной станции «ПРОВЕРКА»



Рис.3 Периодически мигающий зеленый световой индикатор; говорит о том, что чип SIAC находится в активированном состоянии и готов к работе.

5. Отметка в бесконтактной станции осуществляется чипом SIAC автоматически, когда спортсмен проходит створ со станцией (Рис. 4). Отметка в контактной станции осуществляется участником чипом самостоятельно и длится 0,3 сек (Рис. 5). При выполнении отметки бесконтактным чипом срабатывают световые индикаторы станции, а также световые и звуковые индикаторы самого чипа.



Рис.4 Отметка в бесконтактной станции чипом SIAC



Рис.5 Отметка в контактной станции чипом SIAC

6. Если нет уверенности в том, что отметка в контактной станции произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз, но необходимо помнить, что количество регистрируемых в чипе отметок ограничено.
7. После финиша участник проходит в зону считывания чипа для проверки отметки. При возникновении проблем с отметкой необходимо сразу заявить об этом судье на проверку чипов в зоне считывания.
8. В случае утери чипа с участника взимается штраф в размере стоимости чипа, указанной на сайте <http://sportident-russia.ru/>.